НАСТРОЙКА УВЕДОМЛЕНИЙ

- Блок розеток формирует уведомления при достижении параметров электропитания заданным пользователем порогов. Уведомления отображаются на WEB-интерфейсе в разделе "Уведомления», журнале событий, а так же рассылаются в виде TRAP сообщений или на SYSLOG сервер.
- Для настройки уведомлений по порогам, используйте раздел Уведомления.
- Нажмите кнопку Редактировать, далее Добавить
- Введите в окно Unit ID значение Unit ID из Таблицы регистров раздела Modbas RTU соответствующее описанию Description, параметра, который необходимо контролировать и установите пороги для оповещения.

Уведомления

Таблица порогов срабатывания				
Unit ID			Description	Нижнее кричтическое
1			Current_1	0
2			Current_2	0
3			Current_3	0
5			Voltage_1	50
6			Voltage_2	50
7			Voltage_3	50
Добавить	Сохранить	Отменить		

Modbus RTU

Таблица регистров			
UnitID	Description		
1	Current_1		
2	Current_2		
3	Current_3		
4	Current_All		
5	Voltage_1		

КОНТРОЛЬ ПАРАМЕТРОВ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ

• Через WEB-интерфейс.

Панель индикат	торов PDU_1						
223 В 8.0 А 1.79 кВт	ø	220 В 8.1 А 1.76 кВт	ø	220 В 6.3 А 1.40 кВт	ø	22.4 А 4.95 кВт	ø
u		L2		L3		Total	

- SNMP запросы.
- Локальный экран блока розеток.



ИНСТРУКЦИЯ ПО ПОДКЛЮЧЕНИЮ

УСТАНОВКА ИМЕНИ БЛОКА РОЗЕТОК

 Для идентификации блока розеток в системе электропитания ему можно присвоить уникальное имя. Присвоение имени осуществляется в разделе «Конфигурация системы» WEB-интерфейса.

Конфигурация системы	
Ввести наименование PDU	
PDU_1	
Сохранить	

РАЗВОРОТ ЭКРАНА НА 180°

В зависимости от положения блока розеток при установке можно изменить ориентацию его экрана на 180°. Для этого на экране выберите «Настройки», последовательно нажимая стрелочку вниз перейдите на страницу «Настройки экрана», нажмите клавишу «Изменить».



БЛОКИ СЕТЕВЫХ РОЗЕТОК МОДУЛЬНОГО ТИПА S-36C13+6C19 M-3Ф



Научно производственное предприятие

ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

- Не допускается использование блока розеток при условиях эксплуатации отличающихся от допустимых.
- Запрещается подключение к блоку розеток нагрузки суммарной мощностью более 22 кВт.
- Запрещается эксплуатация розеток в электрических сетях без заземленной нейтрали.
- Запрещается эксплуатация розеток не установленных в монтажную стойку.
- Не допускается разборка включенного в сеть блока розеток.
- Ремонт блока розеток должен производиться в специализированных мастерских.
- Перед включением блока розеток в сеть необходимо убедиться в целостности корпуса, кабеля, сетевой вилки.

ПОДГОТОВКА ПРИБОРА К РАБОТЕ

- Для установки блока розеток S-36C13+6C19_М в монтажную стойку имеются угловые кронштейны, которые могут быть установлены на торцах корпуса или задней поверхности винтами M3x8, для установки в лотки типа Zero-U, без применения инструмента, прилагается клипса, устанавливаемая на на задней поверхности с помощью винтов M5x10.
- Подключение изделия к электрической сети осуществляется через силовую розетку IEC60309, типа P+N+E – для однофазного исполнения блока розеток и типа 3P+N+E - для трех фазного исполнения.
- Приборы, подключаемые к электрической сети через блок розеток, должны быть оснащены вилкой с контактами заземления.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПРИБОРА К СЕТИ ETHERNET

- Включите блок розеток в электрическую сеть, при этом начнет светиться экран контроллера. Подключите кабель Ethernet к разъему Ethernet.
- На сенсорном экране контроллера выбрать «Настройки», «Изменить» и выбрать режим DHCP. После установки режима, через 3–5 сек., на экране меню настройки будет отображаться полученный IP адрес.



- Если ваше оборудование не поддерживает режим DHCP, то можно перейти к IP адресу по умолчанию: 192.168.0.70, установить IP адрес по умолчанию необходимо в меню 1/2 Настройки сенсорного экрана
- Введите в строке любого веб браузера: https://192.168.0.70 или указанный IP адрес в меню настройки на сенсорном экране, при включенном режиме DHCP.
- После загрузки, в окне ввода, введите Login и Password, в соответствующих окнах.
- Значения по умолчанию: Login:admin Password:1234
- Для навигации на веб странице, слева расположено меню с разделами.
- Перейдите в раздел Настройки LAN и осуществите ввод требуемого Вам сетевого адреса блока розеток и Вашей сети. После чего нажмите «Сохранить».
- После установки нового сетевого адреса и параметров сети они отобразятся на экране блока розеток в окне «Настройки LAN».

 Получить IP 	адрес автоматически (DHCP)
IP адрес	
192.168.1.3	
Маска подсети	
255.255.255	.0
Основной шлю: 192.168.1.1	
Предпочитаемь	й DNS-сервер
0.0.0.0	
Порт сервера	
443	

Настоятельно рекомендуем при первом входе сменить учетные данные для входа. Предупреждение: при утере учетных данных администратора, восстановление доступа возможно только перепрошивкой ПО устройства. Все настройки будут сброшены.

SNMP

- Установите требуемые вам настройки в разделах SNMP.
- В окне «Разрешенный источник SNMP» укажите IP адрес устройства, которое будет формировать запросы по протоколу SNMP. Нажмите кнопку «Сохранить».

бщие				
Включ	TT COVWER SNMP			
g blollo				
ерсия				
3				
lорт 162				
азрешен	ый источник SNMP			
192.16	.1.109			
Іоверенны	источник SNMP сообщ	ества для доступа (II	Р-адреса через разделите	ль ":")

• Включите и настройте Traps.

Адрес хоста назначения для отправки трапов (IP-адрес

Traps

Хостинг/П

Порт

162

ВКЛЮЧИТЬ SNMP трап

192,168,1,109

Тестовое сообщение

